



Door Mirror Cover

LXカーボンドアミラーカバー

LXYC-10E5-CB

この度は、LX-MODE製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品を安全にご使用して頂く為に、お買い求めの自動車用品専門店にて取付けをお願いします。
本取付要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行って下さい。
取付け後は、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

装着完成図



付属品

品名	個数
ドアミラーカバー(R/L)	各1
PACプライマー(赤)	1

取付要領書

⚠ 注意事項

本製品は、カーボン樹脂成型品です。
開梱後は、梱包内容(構成部品表参照)の不足や破損の無い事を確認して下さい。
本製品は、車両及び製品の誤差により一部加工が必要な場合がありますので必ず仮止めした状態でマッキングを確認して下さい。(車両にキズ等を付けない様にテープ等で保護して下さい。)
無理に変形させると破損の恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。また、これによって起きた破損はクレームの対象外になりますのでご了承下さい。
本製品の加工、組付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
本製品を取付け後、24時間は強い衝撃を与えたり、洗車等(水に濡らす)を行わないで下さい。
取付け後の返品はご遠慮願います。

取付け準備

1



1

- (1) 本体を車両に装着完成図の位置を参考に左右のバランスを確認しながら仮付けし、取付け位置を確認します。
- (2) 両面テープ貼付け部を脱脂洗浄します。
- (3) 両面テープ貼付け部を PACプライマー(赤)を使用し下処理を行います。

アドバイス

この時、プライマーが貼付け面以外の塗装面に付着しない様に注意して下さい。
塗装の変色等の原因となることがあります。

- (4) 本体裏側の両面テープの剥離紙を5cm程剥がし外側の折り曲げておきドライヤー等で両面テープを温めます。

アドバイス

ドライヤー等で両面テープを温めると、
接着強度が増します。
この時、火傷には十分に注意して下さい。

取付け準備

2



2

- (1) 仮合わせした位置に 本体を仮付けし、全体のバランスを確認しながら、剥離紙をゆっくり引き抜きながら本付け・圧着します。
- (2) もう一方も同様の手順で作業して下さい。