

# Crome Room Mirror Cover


# bud Back Up Design

## 取付（取扱）要領書（murakami用）

この度は、Back Up Design 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取付けをお願いします。  
本取付（取扱）要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行って下さい。

### ⚠ 注意事項

- ◆本製品は必ず取付けマッチングを確認して下さい。
- ◆本製品は非常にデリケートな製品ですので、無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ◆本製品はABS成形品です。
- ◆取付け後の返品はご遠慮願います。



### 構成部品

No	形状	品名	個数
①		本体	1

### ■ 取付け要領

- 1 

ベース  
取付けベース部
- 2 

車両ルームミラー  
斜線部を脱脂します。
- 3 

両面テープ剥離紙  
ドライヤー
- 4 

ミラーカバー本体  
パーティングラインに合  
せます。  
取付けベース部  
車両ルームミラー

- 1 車両に装着されているルームミラーの取付けベースを持ち上向へスライドさせ、ベース部から取り外します。

#### 👉 アドバイス

ルームミラーを外す時は、必ず取り付けベース部を持って作業を行って下さい。

- 2 ルームミラーの表面（斜線部）の汚れや油分をホワイトガソリン等で拭き取り、乾燥させます。

#### 👉 アドバイス

脱脂処理後、市販のプライマーを塗布すると接着強度が増します。

- 3 ミラーカバーの本体裏面に貼付けてある両面テープの剥離紙を全て剥がし、ドライヤー等で両面テープを温めます。

#### 👉 アドバイス

ドライヤー等で両面テープを温めると、接着強度が増します。この時、火傷には十分に注意して下さい。

- 4 ルームミラーの取付けベース部をミラーカバーの本体の穴に対して斜めにして通し、ミラーカバーの端末ラインをルームミラーのパーティングラインに合わせ接着（圧着）し、ルームミラーを元通り車両に取り付けて下さい。

#### 👉 アドバイス

鏡面部を強く押し付けると、鏡を破損する恐れがある為、必ずルームミラーの樹脂カバー部を持ち圧着作業を行って下さい。

### ■ 取扱上の注意

- ミラーカバーを取付け後、24時間以内は強い衝撃等を与えないで下さい。
- 汚れは、柔らかい布等に中性洗剤を付けて軽く拭き取って下さい。その際、シンナーやベンジン等の有機溶剤類の御使用は絶対にお止め下さい。クロームメッキの錆、剥がれの原因となります。